



HURAKAN

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ДЛЯ НОЖЕЙ

Модель: НКН-МКН46



Магнитный держатель Hurakan НКН-МКН46 используется для хранения ножей и другого кухонного инвентаря с помощью надежного магнита.

Данную модель можно закрепить на стене двумя способами.

Крепление магнитного держателя с помощью саморезов

1. Начертите на стене линию, где вы планируете крепить магнитный держатель.
2. Измерьте расстояние между отверстиями в пластиковых креплениях.
3. Двумя точками отметьте это расстояние на линии.
4. В отмеченных точках просверлите отверстия. Вбейте в отверстия дюбеля и закрутите саморезы, оставив 5 мм от стены.
5. Снимите пластиковые крепления с держателя.
6. Наденьте одно из пластиковых креплений на саморез.
7. Наденьте держатель на установленные пластиковые крепления.

Крепление магнитного держателя с помощью клея

Вы можете использовать «Жидкие гвозди», «Поксипол» или силиконовый герметик

1. Начертите на стене линию, где вы планируете крепить магнитный держатель.
2. Измерьте расстояние между отверстиями в пластиковых креплениях.
3. Двумя точками отметьте это расстояние на линии.
4. Обезжирьте поверхность стены в местах приклеивания и пластиковые крепления магнитного держателя.
5. Нанесите на пластиковые крепления выбранный клей
6. Прижмите магнитный держатель, обработанный клеящим составом к стене, совместив пластиковые крепления и отмеченные на стене точки. Придавливайте держатель к стене в течение 1-2 минут.
7. Дайте клею схватиться. Вешать ножи на магнитный держатель рекомендуется через 1,5-2 часа после приклеивания.

